





Moteur ISOTRA Basic Solar – Store screen	
Étape 1 Mise en service du moteur Maintenir enfoncé pendant 1 s, le moteur émet un bip court et saute. 	Arrêt du moteur Maintenir enfoncé pendant 7 s, le moteur émet un bip long et saute. 
Étape 2 Couplage de la télécommande Maintenir enfoncé pendant 1 s, le moteur saute un peu. 	Sélectionner une chaîne et valider par la flèche vers le haut (dans 10 s), le moteur le valide en sautant. 
Étape 3 Changement de sens de rotation Maintenir enfoncé le bouton STOP sur la commande, le moteur ne saute pas. 	Valider par la flèche vers le bas, le moteur le valide en sautant. 
Étape 4 Réglage de la position de fin de course supérieure Appuyer en bref le bouton Learn sur la télécommande, le moteur saute. 	Aller dans la position supérieure demandée et valider par le bouton Learn, le moteur saute. 
Étape 5 Réglage de la position de fin de course inférieure Appuyer en bref le bouton Learn sur la télécommande, le moteur saute. 	Aller dans la position inférieure demandée et valider par le bouton Learn, le moteur saute. 
Effacement des positions de fin de course Aller dans la position de fin de course qu'on veut effacer et maintenir enfoncé pendant 7 s le bouton Learn. 	Le moteur saute après 1 s, puis après 6 s, la position de fin de course a été effacée. 
Copier une chaîne mémorisée Sélectionner une chaîne demandée et maintenir enfoncé pendant 7 s le bouton STOP jusqu'à ce que le moteur saute. 	Sélectionner une nouvelle chaîne et valider par le bouton vers le haut, le moteur le valide en sautant. 
Passage du mode pas à pas au mode continu (et inversement) Maintenir enfoncé pendant 5 s le bouton STOP, jusqu'à ce que le moteur saute. 	Valider par le bouton STOP, le moteur le valide en sautant. 
Modification de la sensibilité aux obstacles - 8 niveaux au total Maintenir enfoncés les boutons vers le haut et vers le bas en parallèle jusqu'à ce que le moteur saute. 	En appuyant en parallèle sur les boutons STOP + vers le haut, augmenter progressivement la sensibilité, en appuyant en parallèle sur les boutons STOP + vers le bas, diminuer la sensibilité. Pour mémoriser maintenir enfoncé pendant 2 s le bouton STOP (le moteur saute). 
Effacement d'une chaîne mémorisée Maintenir enfoncé pendant 5 s le bouton STOP, jusqu'à ce que le moteur saute. 	Sur la chaîne en question, appuyer pendant 1 s sur le bouton Learn, le moteur le valide en sautant. 
Effacement de toutes les télécommandes Maintenir enfoncé pendant 5 s le bouton STOP, jusqu'à ce que le moteur saute. 	Sur la télécommande, appuyer et maintenir enfoncé pendant 7 s le bouton Learn, jusqu'à ce que le moteur saute la deuxième fois. 

Validité du mode d'emploi: 14. 1. 2026

1