






















Moteur ISOTRA BASIC SOLAR – Store screen et volets roulants	
<p>Étape 1</p> <p>Mise en service du moteur Maintenir enfoncé pendant 1 s, le moteur émet un bip court et saute.</p> 	<p>Arrêt du moteur Maintenir enfoncé pendant 7 s, le moteur émet un bip long et saute.</p> 
<p>Étape 2</p> <p>Couplage de la télécommande Maintenir enfoncé pendant 1 s, le moteur saute un peu.</p> 	<p>Sélectionner une chaîne et valider par la flèche vers le haut (dans 10 s), le moteur le valide en sautant.</p> 
<p>Étape 3</p> <p>Changement de sens de rotation Maintenir enfoncé le bouton STOP sur la commande, le moteur ne saute pas.</p> 	<p>Valider par la flèche vers le bas, le moteur le valide en sautant.</p> 
<p>Étape 4</p> <p>Réglage de la position de fin de course supérieure Appuyer en bref le bouton Learn sur la télécommande, le moteur saute.</p> 	<p>Aller dans la position supérieure demandée et valider par le bouton Learn, le moteur saute.</p> 
<p>Étape 5</p> <p>Réglage de la position de fin de course inférieure Appuyer en bref le bouton Learn sur la télécommande, le moteur saute.</p> 	<p>Aller dans la position inférieure demandée et valider par le bouton Learn, le moteur saute.</p> 
<p>Effacement des positions de fin de course Aller dans la position de fin de course qu'on veut effacer et maintenir enfoncé pendant 7 s le bouton Learn.</p> 	<p>Le moteur saute après 1 s, puis après 6 s, la position de fin de course a été effacée.</p> 
<p>Copier une chaîne mémorisée Sélectionner une chaîne demandée et maintenir enfoncé pendant 7 s le bouton STOP jusqu'à ce que le moteur saute.</p> 	<p>Sélectionner une nouvelle chaîne et valider par le bouton vers le haut, le moteur le valide en sautant.</p> 
<p>Passage du mode pas à pas au mode continu (et inversement) Maintenir enfoncé pendant 5 s le bouton STOP, jusqu'à ce que le moteur saute.</p> 	<p>Valider par le bouton STOP, le moteur le valide en sautant.</p> 
<p>Modification de la sensibilité aux obstacles - 8 niveaux au total Maintenir enfoncés les boutons vers le haut et vers le bas en parallèle jusqu'à ce que le moteur saute.</p> 	<p>En appuyant en parallèle sur les boutons STOP + vers le haut, augmenter progressivement la sensibilité, en appuyant en parallèle sur les boutons STOP + vers le bas, diminuer la sensibilité. Pour mémoriser maintenir enfoncé pendant 2 s le bouton STOP (le moteur saute).</p> 
<p>Effacement d'une chaîne mémorisée Maintenir enfoncé pendant 5 s le bouton STOP, jusqu'à ce que le moteur saute.</p> 	<p>Sur la chaîne en question, appuyer pendant 1 s sur le bouton Learn, le moteur le valide en sautant.</p> 
<p>Effacement de toutes les télécommandes Maintenir enfoncé pendant 5 s le bouton STOP, jusqu'à ce que le moteur saute.</p> 	<p>Sur la télécommande, appuyer et maintenir enfoncé pendant 7 s le bouton Learn, jusqu'à ce que le moteur saute la deuxième fois.</p> 