




FICHE TECHNIQUE

VOLETS ROULANTS



Contenu - volets roulants

| | |
|---|-----------|
| Identification de produit CE | 3 |
| Tolérances de produit | 4 |
| Volet roulant Vivera / Vivera-Sectra | 5 |
| Spécification technique de base | 5 |
| Mesurage et montage | 9 |
| Coupes schématiques | 15 |
| Volet roulant dans le linteau HELUZ | 20 |
| Spécification technique de base | 20 |
| Mesurage et montage | 23 |
| Volet roulant ROLOSA | 27 |
| Spécification technique de base | 28 |
| Mesurage et montage | 35 |
| Volet roulant SALVIS | 41 |
| Spécification technique de base | 42 |
| Mesurage et montage | 47 |
| Moteurs | 61 |
| Manuel de manœuvre et de maintenance | 63 |
| Solaire | 65 |
| Boxes | 67 |
| Coulisses | 74 |
| Lames | 77 |
| Composants | 78 |

ISOTRA Quality

Marque symbolisant la tradition de longue durée, les investissements non chiffrables dans le développement, l'utilisation des matériaux de qualité, le haut niveau technologique, le travail fiable des centaines de salariés et beaucoup d'autres paramètres constituant un ensemble – produit fini de la société ISOTRA.

Identification de produit CE

Tous les volets roulants de la société ISOTRA a.s. se conforment à la norme ČSN EN 13659: 2007

Marquage CE européen de conformité - le marquage sur les produits:



Marquage de conformité CE européen - le marquage figurant sur les documents commerciaux d'accompagnement:

| ISOTRA a.s. Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava 07 | ISOTRA a.s. Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava 07 | ISOTRA a.s. Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava 24 | ISOTRA a.s. Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava 24 |
|---|--|---|---|
| EN 13659:2015 VIVERA CPR 020/2017 Store extérieur Résistance au vent: 0 - 6 Résistance thermique supplémentaire ΔR: 0,18 m ² .K/W Facteur de perméabilité total de l'énergie solaire g _{tot} : 0,026 - 0,08 | EN 13659:2015 HELUZ CPR 021/2017 Store extérieur Résistance au vent: 0 - 6 Résistance thermique supplémentaire ΔR: 0,18 m ² .K/W Facteur de perméabilité total de l'énergie solaire g _{tot} : 0,026 - 0,08 | EN 13659 ROLOSA CPR 056/2024 Store extérieur Résistance au vent: 0 - 6 Résistance thermique supplémentaire ΔR: 0,18 m ² .K/W Facteur de perméabilité total de l'énergie solaire g _{tot} : 0,026 - 0,08 | EN 13659 SALVIS CPR 057/2024 Store extérieur Résistance au vent: 0 - 6 Résistance thermique supplémentaire ΔR: 0,18 m ² .K/W Facteur de perméabilité total de l'énergie solaire g _{tot} : 0,026 - 0,08 |

Norme EN 13659 - Limitation de la force de commande pour la manoeuvre manuelle

Poids de paquet de lames de volet roulant en fonction des valeurs de poids des lames (kg / m²) et de la surface totale du volet roulant (m²)

| Usage de lame | m ² | M 317; M 328; MY 442; AR377 | | | | | | | | | | | | M 317; MY 442 | | MY 442 | | | |
|---------------|-------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|--------|-----|-----|--|
| | | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | |
| Type de lame | kg/m ² | poids de paquet de lames (kg)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 317 | 2,80 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | | | | | |
| M 328 | 2,60 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| MY 442 | 2,85 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | |

*Le poids de paquet de lames est arrondi mathématiquement

| Manoeuvre | Poids max. de paquet de lames (kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| cordon | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bande | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| treuil avec manivelle P/Š | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| manivelle | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ressort | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| moteur | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Choix de type de manoeuvre en fonction de poids de paquet de lames (kg)

| | m ² | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
|--------------|-------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Type de lame | kg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M 317 | 2,80 | 6 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | | | | |
| M 328 | 2,60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | | | |
| MY 442 | 2,85 | 6 | 6 | 6 | 1,2,3,4,5 | 1,2,3,4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

Notes explicatives

| | |
|-----------------------------|---|
| bande | 1 |
| cordon | 2 |
| treuil avec manivelle P/Š | 3 |
| manivelle | 4 |
| ressort | 5 |
| tous les types de manoeuvre | 6 |

TOLÉRANCES DE PRODUITS

Fournisseur: **ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, TVA: 47679191**

Produit: **VOLETS ROULANTS**

La révision de la tolérance du produit est utilisée pour déterminer les limites de conformité et de non-conformité autorisées du produit. Cette feuille peut être utilisée comme argument contre les plaintes des clients non autorisés. Les volets roulants extérieurs se composent d'un certain nombre d'éléments ayant des caractéristiques matérielles et des tolérances de fabrication différentes. Malgré des produits sélectionnés de manière optimale, même avec une nouvelle installation en raison de la tolérance du produit, il peut y avoir des différences par rapport à la fonction idéale. Les volets roulants sont un produit constamment exposé aux intempéries, notamment à la température, à l'humidité et aux intempéries et la saleté. Celles-ci ont une grande influence sur la fonction et l'apparence des volets roulants.

Les écarts par rapport aux valeurs de la table peuvent être corrigés dans une certaine mesure par nos techniciens.


Merci de prendre en compte:

Les valeurs limites indiquées sont basées sur l'état de la technique, les normes techniques applicables et sur la base des années d'expérience.

Les valeurs du tableau ne sont valables que pour les volets roulants dans les dimensions de production autorisées, que vous pouvez trouver dans notre version actuelle de la fiche technique.

| | Caractéristique | Description de l'écart toléré | Tolérance |
|---|--|---|------------|
| 1 | Largeur de volet roulant | Largeur de volet jusqu'à 2000mm | +0, -3mm |
| | | Largeur de volet de 2000mm jusqu'à 4000mm | +0, -4mm |
| | | Largeur de volet plus que 4000mm | +0, -5mm |
| 2 | Hauteur de volet roulant | Hauteur de volet jusqu'à 1500mm | +0, -4mm |
| | | Hauteur de volet de 1500 jusqu'à 2500mm | +0, -6mm |
| | | Hauteur de volet plus que 2500mm | +0, -10mm |
| 3 | Courbure de paquet de lames | Écart de la régularité | max. 15mm |
| 4 | Marche oblique | Écart de la régularité | +/- 10mm |
| 5 | Longeur de marche de volet | Temps de fonctionnement continu du moteur | max. 4min |
| 6 | Perméabilité de lumière - selon CSN EN 14501 | il n'y a aucun regard horizontal de la lumière de l'extérieur à l'intérieur en état fermé | admissible |
| | | il n'y a aucun regard horizontal de la lumière de l'intérieur à l'extérieur en état fermé | admissible |
| 7 | Acoustique | Les bruits de fonctionnement et de débranchement sont donnés par une solution technique. | admissible |
| | | Bruit en fonction de la force du vent. | admissible |

Vivera




- ▲ Haut degré d'ombrage et réduction des niveaux de bruit extérieur
- ▲ Possibilité de manoeuvre électrique
- ▲ Convient pour un montage additionnel sur un cadre de fenêtre ou une façade
- ▲ Option de variante sous façade ou système de calorifuge
- ▲ Lames en aluminium remplies de mousse PUR
- ▲ Option avec moustiquaire intégrée

ISOTRA *Quality*

Volet roulant Vivera / Vivera-Sectra

Spécification de base de produit



Manœuvre

Corde

- est utilisé pour monter et descendre le volet roulant. Cordon ø 4,5 mm de couleur blanche ou brune.

Bande

- est utilisée pour monter et descendre le volet. La largeur de bande est 14 mm de couleur blanche ou brune.

Manivelle

- utilisée pour monter et descendre le volet. Manivelle - en plastique et acier (tube de 15,5 mm ou 13 mm). Sortie de manivelle à 45 ° ou 90°.

Ressort

- utilisé pour monter et descendre le volet. Le volet roulant est manuel, tandis que le volet roulant est sécurisé par ressort précontraint, qui est monté dans l'arbre. Arbre de diamètre 40 mm. Il est nécessaire d'utiliser des lames sans trous dans la serrure de la barre finale.

Treuil de manivelle de corde

- utilisé pour monter et descendre le volet roulant. Couleur blanche ou brune.

Treuil de manivelle de bande

- utilisée pour monter et descendre les volets. Couleur blanche ou brune.

Moteur

- avec un couple de 4 - 20 Nm est monté dans un arbre octogonal d'un diamètre de 40 mm ou 60 mm. En fonction des dimensions des volets roulants, plusieurs volets roulants peuvent être commandés simultanément.

Dimensions standards

Vivera

| Lame | Manœuvre | Largeur (mm) | | Hauteur (mm) | | Surface garantie (m ²) |
|-------|-------------------|--------------|------|--------------|------|------------------------------------|
| | | min. | max. | min. | max. | |
| M328 | corde, bande | 450 | 2700 | 800 | 4350 | 3,5 |
| | manivelle, moteur | 450 | 2700 | 800 | 4350 | 5,8 |
| | ressort | 900 | - | - | - | 5,6 (17 kg) |
| M317 | corde, bande | 450 | 2900 | 800 | 4340 | 3,2 |
| | manivelle, moteur | 450 | 2900 | 800 | 4340 | 6,5 |
| MY442 | moteur | 450 | 4000 | 800 | 2860 | 8,5 |

Dimensions standards

Vivera-Sectra

| Lame | Largeur (mm) | | Hauteur (mm) | | Surface garantie (m ²) |
|-------------------|--------------|------|--------------|------|------------------------------------|
| | min. | max. | min. | max. | |
| M328, M317, MY442 | 450 | 1800 | 800 | 2500 | 3 |

Pour déterminer l'hauteur du box avec la manoeuvre par moteur, nous devons tenir compte du fait que le volet s'intègre dans le box avec une hauteur totale de 100 mm plus courte que la norme pour un fonctionnement manuel. Le box commun pour les volets encastrés fait au maximum 4 m, pour les visibles, il y a le maximal de 5,5 m.


VIVERA (2-00330-0000)

| Rep. | Nom de l'article | Nom commercial | Numéro de dessin |
|-------------|--|----------------|----------------------|
| 4-55 | Ensemble du box | | 2-00337-XXXX |
| 4-55 | Rivet Al 4x10 Din 7337 A | SC 136 | 6-002680-XXXX |
| 60 | MOTEURS (SOMFY) VOLETS ROULANTS | | 2-00534-0000 |
| 60 | Suspension Octoeasy - cellule unique, axe 40mm, box 125-165 | PR0648/1 | 6-013917-0000 |
| 60 | Suspension Octoeasy - cellule unique, axe 60mm, box 125-165 | PR0648/2 | 6-013918-0000 |
| 60 | Suspension Octoeasy - cellule double, axe 40mm, box 180-205 | PR0648/3 | 6-013919-0000 |
| 60 | Suspension Octoeasy - cellule double, axe 60mm, box 180-205 | PR0648/4 | 6-013920-0000 |
| 61 | Manoeuvre manuelle | | 2-00790-0000 |
| 61 | Bande 14mm brune / grise | PR0143/XXXX | 6-001916-XXXX |
| 61 | Rouleau de bande blanc / brun | PR0136/XXXX | 6-001920-XXXX |
| 61 | Ressort OCTO 40-600mm | PR0092/10 | 6-002684-0000 |
| 61 | Support de ressort MINI pour max. 30kg | PR0094 | 6-002693-0000 |
| 61 | Reduction pour VR30 | PR0095 | 6-002694-0000 |
| 61 | Sortie de cable en plastique, noir | | 6-017078-0000 |
| 62 | Moteurs (GEIGER) VOLETS ROULANTS | | 2-00565-0000 |
| 63 | Moteurs (BECKER) VOLETS ROULANTS | | 2-01297-0000 |
| 64 | Moteurs (ELERO) VOLETS ROULANTS | | 2-01751-0000 |
| 64 | Moteurs (ISOTRA BASIC) VOLETS ROULANTS | | 6-019175-XXXX |
| 70 | Coulisse A3 | PR0109/XX | 6-001786-XXXX |
| 70 | Couverture de coulisse ronde FAR-ES | PR0329/XX | 6-003880-XXXX |
| 70 | Vrille 3,5x9,5 DIN 7504 M, Zn | A 67/4 | 6-003096-0000 |
| 80 | Clip d'arrêtation | PR0168/1 | 3-02239-0000 |
| 80 | Lame de volet roulant | | 2-00616-0000 |
| 80 | Lame en Al M 317 sans trous | PR0165/XX/B | 6-002606-XXXX |
| 80 | Lame de volet roulant en aluminium | | voir lames |
| 80 | Verrouiller 10x3mm dans la lame finale, 8mm | PR0254 | 6-002685-0000 |
| 80 | Arrêt en rotation ABS - NOIR - PAIRE | RP0291/200 | 6-006288-0001 |
| 80 | Embout pour SL-ES, noir | PR0332/9004 | 6-012002-9004 |
| 80 | Listel de terminaison SL-ES | PR0331/XXXX | 6-012001-XXXX |
| 80 | Insertion de joint, ronde pour lame finale | PR0288 | 6-003664-0000 |
| 80 | Listel de terminaison SL KU-N | PR0431/XX | 6-010977-XXXX |
| 80 | Arrêt en rotation Poly, transparent, PAIRE | PR0121 | 6-001866-0000 |
| 80 | Serrure en cylindre pour KL rond blanc/brun/gris | PR0207/XX | 6-002131-XXXX |
| 80 | Couverture de serrure pour KL ronde blanche/ brune/ grise | PR02208/XX | 6-002133-XXXX |
| 80 | Contre-poids de listel de terminaison 18x3 | PR0123 | 6-001869-0000 |
| 300 | Emballage des accessoires - résumé | | 2-00690-0000 |
| 300 | Selve - treuil en bande, sans bande - blanc / brun | PR0131/XXXX | 6-001908-XXXX |
| 300 | Selve - treuil en bande, encastré, sans bande - blanc/ brun | PR0133/XXXX | 6-001913-XXXX |
| 300 | Selve - treuil en bande pour manivelle sans bande - bande / brun | PR0138/XXXX | 6-001914-XXXX |
| 300 | Selve - treuil en bande, semi - encastré, sans bande - blanc/ brun | PR0286/XXXX | 6-003640-XXXX |
| 300 | Selve - trauil en corde pour manivelle, sans corde - blanc/ brun | PR0140/XXXX | 6-001954-XXXX |
| 300 | Selve - treuil en corde, sans corde - blanc/brun | PR0135/XXXX | 6-001911-XXXX |
| 300 | Support extérieure - Al - blanc/ brun | SC 209 XXXX | 6-001387-XXXX |
| 300 | Couverture 10mm | ZP0013/XXXX | 6-002066-0000 |
| 300 | Vrille 2,9x6,5, DIN 7981 C, H, Zn, demi tête | DZ 224 | 6-003135-0000 |
| 330 | Support de moteur MLP.2 125 | PR0352-2 | 6-012064-01252 |
| 330 | Support de moteur MLP.2 138 | PR0353-2 | 6-012064-01382 |
| 330 | Support de moteur MLP.2 150 | PR0354-2 | 6-012064-01502 |
| 330 | Support de moteur MLP.2 165 | PR0355-2 | 6-012064-01652 |
| 330 | Support de moteur MLP.2 180 | PR0356-2 | 6-012064-01802 |
| 330 | Support de moteur MLP.2 205 | PR0357-2 | 6-012064-02052 |

Paramètres techniques de moteur électrique

| Axe | Surface maximale de volet | Moment tournant | Tours | Temps maximal de marche | Puissance | Niveau de couverture | Longeur de cable |
|-----|---------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 40 | 3,8 m ² | 4 Nm | 14ot./min. | 4 min. | 65 W | IP44 | 3 m |
| 40 | 5,8 m ² | 9 Nm | 14ot./min. | 4 min. | 100 W | IP44 | 3 m |
| 60 | 7,9 m ² | 15 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 140 W | IP44 | 1 m |
| 60 | 4,1 m ² | 6 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 90 W | IP44 | 1 m |
| 60 | 5,3 m ² | 8 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 90 W | IP44 | 1 m |
| 60 | 6,6 m ² | 10 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 120 W | IP44 | 1 m |
| 60 | 7,8 m ² | 20 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 160 W | IP44 | 1 m |

Lames



| Data techniques (mm) | M317 | M328 | MY442 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| hauteur de couverture | 37 | 37 | 42 |
| épaisseur | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
| épaisseur du matériel | 0,3 | 0,28 | 0,3 |
| poids | 2,8 kg/m ² | 2,6 kg/m ² | 2,85 Kg/m ² |
| largeur max. | 2900 | 2700 | 4000 |
| surface max. | 6,5 m ² | 5,8 m ² | 8,5 m ² |

Vivera

Tableau d'enroulement pour axe 40mm 8-bords.

| Dimension de box | Lame | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | M317 | | M328 | | MY442 | |
| | Hauteur de volet (mm) | | | | | |
| | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur |
| 125 | 1270 | 1170 | 1390 | 1290 | - | - |
| 138 | 1600 | 1500 | 1720 | 1620 | - | - |
| 150 | 2090 | 1990 | 2160 | 2060 | - | - |
| 165 | 2720 | 2620 | 2640 | 2540 | - | - |
| 180 | 3260 | 3160 | 3260 | 3160 | - | - |
| 205 | 4350 | 4250 | 4360 | 4260 | - | - |

Tableau d'enroulement pour axe 60mm 8-bords.

| Dimension de box | Lame | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | M317 | | M328 | | MY442 | |
| | Hauteur de volet (mm) | | | | | |
| | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur |
| 125 | - | 780 | - | 970 | - | 660 |
| 138 | - | 1220 | - | 1480 | - | 950 |
| 150 | - | 1700 | - | 1960 | - | 1240 |
| 165 | - | 2250 | - | 2430 | - | 1800 |
| 180 | - | 2960 | - | 2950 | - | 2260 |
| 205 | - | 4070 | - | 4010 | - | 2860 |

Vivera-Sectra

Tableau d'enroulement pour axe 40mm 8-bords.


| Dimension de box | Lame | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | M317 | | M328 | | MY442 | |
| | Hauteur de volet (mm) | | | | | |
| | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur |
| 138 | 1110 | 1010 | 1170 | 1070 | - | - |
| 150 | 1630 | 1530 | 1790 | 1690 | - | - |
| 165 | 2230 | 2130 | 2340 | 2240 | - | - |
| 180 | 2500 | 2400 | 2500 | 2400 | - | - |

Tableau d'enroulement pour axe 60mm 8-bords.


| Dimension de box | Lame | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | M317 | | M328 | | MY442 | |
| | Hauteur de volet (mm) | | | | | |
| | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur |
| 138 | - | 720 | - | 960 | - | - |
| 150 | - | 1350 | - | 1470 | - | - |
| 165 | - | 1760 | - | 2060 | - | - |
| 180 | - | 2400 | - | 2400 | - | - |

Mesurage


Volet devant la fenêtre



Volet au-dessus la fenêtre



Volet encastré



Les dimensions à commander sont les dimensions du volet fini

Largeur de volet = l

Hauteur de volet = h

Nous mesurons toujours la largeur et la hauteur à au moins trois endroits. La dimension de production du volet est toujours la plus petite valeur mesurée. Nous mesurons après avoir monté l'ouverture de construction avec un cadre, ou la fenêtre, quand le baie intérieur et extérieur, y compris les parapets de fenêtre, soient terminés. La manière de mesurage des volets roulants est un sujet tellement spécifique que nous vous recommandons de toujours consulter le site technique sur le chantier. D'autres solutions spécifiques sont possibles.



Montage

L'installation ne peut être effectuée que par un spécialiste qualifié!

Facilité de montage pour l'assemblage: revêtement fini, façade colorée, rebords (parapets) de fenêtre extérieurs finis.

Espace de montage

- **en haut** 5 - 10 mm (fermer avec du mastic)
- **sur les côtés** env. 5 mm
- **en bas:** laisser une distance de max. 5mm entre la coulisse et rebord de fenêtre



Outils de montage

1. Mètre en ruban
2. Nivelle
3. Crayon
4. Marteau
5. Perceuse électrique et perceuses selon le matériau de base
6. Perceuse sans fil
7. Attachement magnétique
8. Embouts PZ2, PH2, réglage magnétique pour têtes hexagonales 8 et 10
9. Jeu de clés Allen
10. Câble de montage
11. Petit cliquet et écrou 8
12. Jeu de tournevis électrique isolé

Montage dans la façade


Montage sur la façade

Contrôle


Avant l'assemblage, nous recommandons de vérifier toutes les pièces lors de la livraison de la marchandise, évitant ainsi d'éventuels problèmes. Si vous avez des commentaires concernant l'installation ou le volet propre, veuillez en informer le fabricant.

Procédé d'assemblage

1. Vérifiez les dimensions du volet et l'ouverture ou de la fenêtre
2. Coupez la sortie de bande, câble ou de la manivelle de treuil et percez un passage sur le mur ou la fenêtre. Pour éviter l'endommagement de la bande, il est nécessaire de percer ce passage pour la bande aussi perpendiculairement que possible. Faites attention lorsque vous percez le trou pour la tige de manivelle, le carré doit être placé au centre du trou de forage et ne doit pas toucher les murs du trou et donc les frotter. (Pour une bande de 14 mm, percez environ 16 mm / pour une bande de 23 mm env. 32 mm / pour câble, percez env. 10 mm / pour le treuil - suivez les instructions.)



3. Faites glisser les coulisses dans le pied du jou latéral, en vérifiant la même hauteur des coulisses. (En glissant la coulisse dans le jeu, le penchement dans le jeu ne doit pas être endommagé.)
4. Marquage des points de perçage où les vis sont serrées. (Dimension en fonction de la maçonnerie et des vis utilisées.) Il y a le trou de fixation dans la partie supérieure de coulisse pour la fixation adéquate du box. Cela évite la possibilité de verser le box.



Manoeuvre par bande ou corde:

5. Faites glisser la sortie de bande, tube en plastique, rouleau de ruban, etc. sur la bande (rouler vers le bas, brosser).
6. Accrochez la bande ou le cordon dans la pince à ressort de sorte que la bande s'enroule automatiquement à mesure que le paquet monte dans le bobineur (selon la version, le bobineur doit être ouvert et la bande est accrochée et verrouillée dans le mécanisme à ressort). Notez que lorsque vous raccourcissez la bande, le paquet doit être déroulé. Lorsque vous travaillez avec la bande, le mécanisme en ressort doit être sécurisé de remontage!
7. Fixez le bobineur sur le cadre de la fenêtre ou sur le mur.
8. Fixez la sortie de bande sur le mur ou au cadre de la fenêtre (Le rouleau facilite le mouvement de la bande).

Manoeuvre par moteur:

9. Amenez le câble du moteur à la boîte de jonction.

Attention: Il est nécessaire de connecter les câbles conformément au dessin du fournisseur du moteur. Les travaux avec des composants électriques doivent être effectués par des spécialistes qualifiés. Pendant le câblage, toute l'alimentation doit être débranchée. Les moteurs sont déjà prérglés, mais en place de l'installation du volet roulant ils doivent être testés et les réglages de limites ajustés.

Manoeuvre par manivelle:

10. Passez à travers les murs carré et fixation dans le treuil conique (dans le box, selon la version, le carré doit être raccourci).

11. Fixez la charnière au mur ou au cadre de la fenêtre avec les vis fournies.

12. Insérez la manivelle (tube profilé) dans le siège à charnière et fixez-la à l'aide du clip de fixation (bague en plastique).

13. Fixez le support de la manivelle au cadre de la fenêtre ou au mur.

14. Conception du box pour encastre:

- Avant de commencer les travaux de plâtrage, il est nécessaire de couvrir les joints entre le box et le mur avec un joint de grande surface.


(Des fixations et des renforts supplémentaires sont utilisés pour éviter les fissures de contrainte.)

In the upper part of the guide rail, there is a fixing hole for additional fixing of the box, which it prevents it from tipping over.

- When installing the plastering boxes, you must follow the plastering guidelines, or consult a plastering company. In principle, the box must be fixed to the masonry with the supplied perforated fastening tapes or similar fastening means. The following should be observed: the screw for fixing the perforated tape should be screwed into the upper part of the box as far as possible to avoid damage to the hinge inside the box.
- Fixing strap for flush-mounted boxes, abbreviation 2: PR0511, can be selected as an optional accessory.



Les volets doivent être installés et entretenus par experts formés!

**Quantité de fixations d'une coulisse:**

Hauteur du volet à **150 cm** > 2 points de fixation dans une coulisse

Hauteur du volet à **250 cm** > 3 points de fixation dans une coulisse


Hauter plus de **250 cm** > 4 points de fixation dans une coulisse

Le trou de fixation de bande se trouve 37,5 mm du bord supérieur de coulisse. Il s'agit d'un élément pour renforcement de coulisses et box encastré


Ces données sont valables lorsqu'elles sont installées dans une maçonnerie suffisamment porteuse. Il en va de même pour les données des attaches livrées. Le matériel de fixation doit être choisi en fonction de la résistance de la maçonnerie et des conditions statiques du cas particulier.

Perçage de coulisses

A) de côté AXb




B) de face AX

**Perçage frontal/latéral des coulisses (de deux côtés à 200 mm des extrémités)**


| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| hauteur inférieure ou égale à 1500 mm | 2 trous (extrémités) |
| hauteur de 1500 mm à 3000 mm | 3 trous(2 extrémités + 1 trou milieu) |
| hauteur de 3000 mm à 4500 mm | 4 trous(2 extrémités+ 2 trous milieu) |
| hauteur supérieure ou égale à 4500 mm | 5 trous(2extrémités+ 3 trous milieu) |

Il doit être possible de démonter la couverture du box toujours. Par conséquent, la couverture ne peut être ni encastré ni fixé à l'immeuble. Pour réaliser des box encastrés sous le plâtre, il y a la bande fixé au joue par le rivet, qui peut être plâtré.

Position du verrou



INTÉRIEUR




EXTÉRIEUR

Variantes de montage

Montage, Vivera, Sectra

Montage A


Montage sur châssis de fenêtre. Préparez l'ouverture pour le passage des mécanismes de commande à l'intérieur, selon le type de manœuvre, nous préparons le passage pour le cordon, la manivelle ou le câble électrique et faites le volet roulant descendre vers le bas. Placez le box sur les coulisses puis vissez l'ensemble sur le cadre de la fenêtre. Couvrez les vis avec des couvertures. Après vérification de la fonctionnalité des volets, fixez la sortie pour le cordon, bande ou manivelle à l'intérieur. Dans le cas de manœuvre électrique nous faisons connexion électrique, et seulement par une personne qualifiée. Les inconvénients du montage sans le profil de l'élargissement sur la fenêtre, c'est la réduction de la luminosité de la fenêtre.



Montage de volets roulants Vivera, Sectra - encastrés

Montage A


Montage sur la cadre de fenêtre. L'avantage de ces volets est qu'ils se cachent sous une façade ou un système d'isolation thermique, ils ne nuisent pas à l'esthétique de bâtiments. Nous préparons l'ouverture pour le passage des mécanismes de contrôle à l'intérieur, selon le type de manoeuvre, nous préparons un passage pour un cordon, une manivelle ou un câble électrique et abaissez le volet dans sa position basse. Mettez le box sur les coulisses puis vissez le tout complet sur le cadre de la fenêtre. On couvre des vis avec des couvertures. Après avoir vérifié le fonctionnement des volets, fixez la sortie de cordon, bande ou manivelle à l'intérieur. Dans le cas de manoeuvre électrique, la connexion électrique est faite par la personne seulement avec les qualifications appropriées.



Montage de volets roulants Vivera-Sectra

Montage A

Montage sur le cadre de fenêtre. Préparez l'ouverture pour la sortie des mécanismes de commande à l'intérieur. Selon le type de manoeuvre, préparez le passage pour cordon, manivelle ou câble électrique et abaissez le volet à la position inférieure. Placez le box sur les coulisses puis vissez le tout complet sur le cadre de la fenêtre. Couvrez les vis par les couvertures. Après avoir vérifié le fonctionnement des volets, fixez la sortie de cordon, bande ou manivelle à l'intérieur. Dans le cas de manoeuvre électrique, la connexion électrique doit être faite, et seulement par une personne qualifiée. Percez les trous d'arrêtation de la moustiquaire dans la coulisse. Le volet roulant SECTRA peut également être monté dans les poches ou les linteaux.



Montage de volets roulants Vivera

Montage B



Montage inversé sur le cadre de fenêtre. La box est vissé face au cadre des fenêtres et les coulisses sont éloignées de la fenêtre en fonction de la dimension du box. Nous préparons le passage pour la sortie des mécanismes de commande à l'intérieur. Selon le type de manœuvre, préparez le passage pour cordon, manivelle ou câble électrique et abaissez le volet. Placez le box sur les coulisses puis vissez l'ensemble sur le cadre de la fenêtre. Couvrez les vis par les couvertures. Vissez les coulisses dans le baie de fenêtre. Après vérification de fonctionnalité de volets, attachez la sortie de cordon, bande ou manivelle à l'intérieur. Dans le cas du manœuvre électrique, nous faisons la connexion électrique, et seulement par une personne qualifiée.

Montage D

Montage sur le cadre de fenêtre de l'intérieur. C'est pratiquement un montage A, à la différence que le contrôle et le volet sont à l'intérieur de la maison. Mettez le box sur les coulisses, puis vissez le tout complet sur le cadre de la fenêtre. Couvrez les vis avec des couvertures. Nous allons compléter le contrôle - manœuvre. Après avoir vérifié le bon fonctionnement du volet, fixez la sortie de cordon, bande ou manivelle à l'intérieur. En cas de contrôle électrique effectuez le raccordement électrique, et uniquement par une personne disposant des qualifications.


Montage E

Montage sur la façade. Préparez l'ouverture pour le passage des mécanismes de commande à l'intérieur. Selon le type de manœuvre, préparez le passage pour cordon, manivelle ou câble électrique et abaissez le volet roulant vers le bas. Placez le box sur les coulisses puis vissez l'ensemble sur la façade. Couvrez les vis avec des couvertures. Après vérification attachez les sorties pour le cordon, bande ou ,amivelle à l'intérieur. Dans le cas du contrôle électrique, nous faisons la connexion électrique, et seulement par une personne qualifiée. Les coulisses devraient avoir des arrêts.




Coupes schématiques pour les types de manoeuvre particuliers

Volet roulant avec manoeuvre par bande - coupe verticale




Remarque: Il s'agit d'un schéma qui varie en fonction de la configuration du produit.

Volet roulant avec bobineur de manivelle - coupe verticale








Remarque: Il s'agit d'un schéma qui varie en fonction de la configuration du produit.


Volet roulant avec manoeuvre par manivelle - coupe verticale



Remarque: Il s'agit d'un schéma qui varie en fonction de la configuration du produit.

Cardant
PR0186
(6-002710-0000)




Volet roulant avec manoeuvre par ressort et moteur - coupe verticale

Remarque: Il s'agit d'un schéma qui varie en fonction de la configuration du produit.

Volet roulant pour le linteau HELUZ

Spécification de base de produit



2-00528-XXXX-E

Manoeuvre

Bande - serve pour monter et descendre le volet roulant. Bande de 22mm en couleur grise.


Moteur - avec moment tournant 4 - 20Nm est monté dans l'axe hexagonal de diam. 60mm

Dimensions standards


| Lame | Manoeuvre | Largeur (mm) | | Hauteur (mm) | | Surface garantie (m ²) |
|-------|-----------|--------------|------|--------------|------|------------------------------------|
| | | min. | max. | min. | max. | |
| M328 | bande | 600 | 2700 | 600 | 2800 | 3,5 |
| | moteur | 600 | 2700 | 600 | 2800 | 5,8 |
| M317 | bande | 600 | 2900 | 600 | 2800 | 3,2 |
| | moteur | 600 | 2900 | 600 | 2800 | 6,5 |
| MY442 | moteur | 600 | 4000 | 600 | 2300 | 8,5 |

Le box commun pour les volets roulants sous façade - encastrés fait 4m max, pour les visibles 5,5m.

Volet roulant pour le linteau HELUZ - coulisse commune



Volet roulant pour le linteau HELUZ - volets couplés



Linteau de volets roulants HELUZ 2-00528-0000

| Rep. | Nom de l'article | Nom commercial | Numéro de dessin |
|----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Propulsion électrique | | 2-00531-0000 |
| 2 | Propulsion manuelle | | 2-00532-0000 |
| 70 | Couverture de coulisse Al | RHE016 | 6-006565-0000 |
| 71 | Coulisse Al sans brosse | RHE017/90 | 6-006566-0090 |
| 80 | Brosse de coulisse | RHE015 | 6-006564-0000 |
| 120-180 | Lames | voir LAMES | voir page 36 |
| 190,200 | Boucle | PR0285 | 6-003139-0000 |
| 210 | Barre de terminaison | PR0115 | 6-001858-xxxx |
| 220 | Boucle | PR0288 | 6-003139-0000 |
| 230 | Embout 10x3mm de lame finale | PR0254 | 6-002685-0000 |
| 240 | Serrure en cylindre pour KL, ronde | PR0207 | 6-002131-0000 |
| 250 | Couverture de serrure, ronde | PR0208 | 6-002133-xxxx |
| 260 | Arrêt 28mm | NRS0036 | 6-005477-0000 |
| 260 | Arrêt en PVC pour lame finale | PR0300 | 6-009813-0004 |
| 270,271 | Contre - poids de barre finale | PR0123 | 6-001869-0000 |

Paramètres techniques du moteur électrique

| Axe | Surface max. du volet | Moment tournant | Tours | Temps de marche max. | Puissance | Degré de couverture | Longeur du cable |
|-----|-----------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|
| 60 | 7,9 m ² | 15 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 140 W | IP44 | 1 m |
| 60 | 7,8 m ² | 20 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 160 W | IP44 | 1 m |
| 60 | 6,6 m ² | 10 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 120 W | IP44 | 1 m |
| 60 | 5,3 m ² | 8 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 90 W | IP44 | 1 m |
| 60 | 4,1 m ² | 6 Nm | 17ot./min. | 4 min. | 90 W | IP44 | 1 m |

Heluz


Tableau d'enroulement pour l'axe 40mm hexagonal.

| Espace dans le linteau | Lame | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | M317 | | M328 | | MY442 | |
| | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur | manoeuvre manuelle | moteur |
| 165 | 2300 | 2200 | 2480 | 2380 | 1850 | 1750 |
| 180 | 3000 | 2900 | 3000 | 2900 | 2300 | 2200 |

Mesurage et montage de volets roulants dans le linteau HELUZ


Les couvertures des coulisses peuvent être intégrées à un sandwich isolant. Les coulisses de volets peuvent également être fixées au cadre de la fenêtre par les équerres.

Installation du box de volet roulant avec coulisse encastrée - montage standard



Utilisez la vis Fisher FFS ou FFSZ pour les cadres de fenêtre ou les chevilles appropriées de 80mm au min.

Installation de coulisse du volet roulant sur le baie.




Utilisez la vis Fisher FFS ou FFSZ pour les cadres de fenêtre ou les chevilles appropriées de 80mm au min.

Installation de châssis de fenêtre pour montage de volets roulants

La distance entre la doublure extérieure du linteau et l'extérieur du cadre de la fenêtre est de 220 mm.


Cette distance est la même pour le montage des stores et des volets roulants. La distance de 165 mm convient à l'utilisation d'isolant intégré pour les volets roulants.

INSTALLATION DE CHÂSSIS DE FENÊTRE POUR LES VOLETS ROULANTS, 165MM DE LA PARTIE EXTÉRIEURE DU REVÊTEMENT DE LINTEAU



* ISOLATION INSÉRÉE SERA LIVRÉE PAR LE FOURNISSEUR DE LA PROTECTION SOLAIRE

INSTALLATION DE CHÂSSIS DE FENÊTRE POUR LES VOLETS ROULANTS, 220MM DE LA PARTIE EXTÉRIEURE DU REVÊTEMENT DE LINTEAU



* ISOLATION INSÉRÉE SERA LIVRÉE PAR LE FOURNISSEUR DE LA PROTECTION SOLAIRE

Manoeuvre

La manoeuvre électrique ou manuelle est possible pour le profil portant du linteau HELUZ.

Si le client choisit de manipuler manuellement la bande, le côté de translation du linteau 200 doit être conservé, de préférence 250 mm. La bande est enroulée dans un box situé dans le mur à côté de la fenêtre (à gauche ou à droite). Le box doit être placé dans un axe vertical avec l'ouverture. Dans le cas de la commande électrique, une boîte de jonction du câblage dans lequel il est installé est installée à côté du linteau. Alimentez y au moins un câble à trois conducteurs d'une section de 1,5 mm² pour une alimentation 230 V.

La boîte avec un protège-câble de 16mm se connecte avec la partie interne du linteau et éventuellement avec un interrupteur. L'entraînement électrique est placé dans l'axe du volet roulant ou dans le support de store. L'ensemble du système le câblage de l'installation électrique doit être consulté avec l'installateur du technicien du domaine de la protection solaire avant le plâtrage.

Lors de l'utilisation de la commande électrique, le linteau peut être placé symétriquement, à condition que le roulement du linteau minimal de 200 mm soit maintenu sur les deux côtés.



Manoeuvre par moteur




Manoeuvre par bande

Installation de composants si manoeuvre par moteur


Pour le contrôle du moteur, le moteur électrique est situé dans l'arbre du store. Ici, nous ne définissons pas le rétracteur de bobineur ni la sortie de la bande. Nous y plaçons une boîte de jonction, un protège-câble et éventuellement une boîte pour l'interrupteur.


Nous ne coupions pas de polystyrène à l'intérieur du linteau!



Installation de composants si manoeuvre manuelle


La commande manuelle est assurée au moyen d'une sortie de bande, d'une bande de 22 mm et d'un enrouleur incorporés dans la maçonnerie à côté de la fenêtre.






Clapet extérieur en aluminium.
Largeur 96,5 mm
Numéro pour la commande:
6-011038-0090

Support plastiques du clapet avant.
Numéro pour la commande : 6-012196-0000




Montage de la nouvelle version:

La distance recommandée entre les supports est d'environ 500 mm.



ROLOSA



- ▲ Solution complexe pour les systèmes dans le linteau
- ▲ Autoportant
- ▲ Pour les linteaux dans les bâtiments nouveaux et rénovés
- ▲ Installation simple et rapide du volet roulant
- ▲ Manœuvre confortable par moteur
- ▲ Produit en matériaux de qualité et de longue durée


ISOTRA *Quality*

Volet roulant ROLOSA


Spécifications de base du produit

Manœuvre

Manivelle



Moteur



Dimensions standard

Lame M317


| Commande | Largeur (mm) | | H (mm) | | Surface garantie (m ²) |
|----------------|--------------|------|--------|------|------------------------------------|
| | min. | max. | min. | max. | max. |
| Manivelle | 400 | 2900 | 1130 | 5880 | 6,5 |
| Moteur | 720 | 2900 | 1130 | 5880 | 6,5 |
| Moteur solaire | 720 | 2900 | 1130 | 5880 | 6,5 |

Lame MY442

| Commande | Largeur (mm) | | H (mm) | | Surface garantie (m ²) |
|----------------|--------------|------|--------|------|------------------------------------|
| | min. | max. | min. | max. | max. |
| Moteur | 720 | 4000 | 1370 | 4370 | 8,5 |
| Moteur solaire | 720 | 2900 | 1130 | 5880 | 6,5 |

La hauteur minimale et la hauteur maximale dépendent de la position d'assemblage des éléments de positionnement de l'arbre.

Le diamètre de l'arbre n'est que 60 mm.



Dimensions standard



| Lame | M317 | MY442 |
|---------------------|--|---------------------|
| Position de l'arbre | Position de l'arbre en fonction de la hauteur de l'élément | |
| Position 1 | ≤1130 mm | --- |
| Position 2 | >1130 mm - ≤1880 mm | ≤1370 mm |
| Position 3 | >1880 mm - ≤2880 mm | >1370 mm - ≤1870 mm |
| Position 4 | >2880 mm - ≤4380 mm | >1870 mm - ≤3120 mm |
| Position 5 | >4880 mm - ≤5880 mm | >3120 mm - ≤4370 mm |

ROLOSA (2-01122-0001)

| pos. | Désignation de l'article | Nom commercial | Plan numéro |
|-------------|--|-----------------------|----------------------|
| 10 | Moteurs (SOMFY) VOLETS ROULANTS EX. | | 2-00534-0000 |
| 20 | Moteurs (GEIGER) VOLETS ROULANTS EX. | | 2-00565-0000 |
| 30 | Support du moteur en étoile | | 6-019105-000 |
| 40 | Boîte de vitesses à vis 4 : 1 | | 6-019114-0000 |
| 41 | Pièce d'assemblage, galvanisée | | 6-019100-0000 |
| 42 | Support de la pièce d'assemblage L, galvanisé | | 6-019101-0000 |
| 43 | Support de la pièce d'assemblage P, galvanisé | | 6-019102-0000 |
| 45 | Entrée de la coulisse NB-N 22 | | 6-019103-0000 |
| 46 | Support universel | | 6-019104-0000 |
| 49 | Douille du palier glissant | | 6-019106-0000 |
| 49 | Douille du palier glissant | | 6-019106-0000 |
| 50 | Palier glissant avec 4 pans intérieurs 10x10 mm | | 6-019107-0000 |
| 50 | Palier glissant avec 4 pans intérieurs 10x10 mm | | 6-019107-0000 |
| 51 | Quatre pans 10x10x80 mm | | 6-019108-0000 |
| 51 | Quatre pans 10x10x80 mm | | 6-019108-0000 |
| 52 | Galet du tuyau 60 mm, 115 mm | | 6-019111-0000 |
| 56 | Galet du tuyau 60 mm, 115 mm | | 6-019111-0000 |
| 60 | Bague de sécurité | | 6-019112-0000 |
| 65 | Protection | | 6-019113-0000 |
| 65 | Protection | | 6-019113-0000 |
| 66 | Support plafond, galvanisé | | 6-019110-0000 |
| 70 | Raccord 90 d. | | 6-019115-0000 |
| 75 | Arbre métallique à huit pans 60mm, 0,9mm | | 6-019109-0000 |
| 80 | Arbre métallique à huit pans 60mm, 0,9mm | | 6-019109-0000 |
| 140 | Lame du volet roulant – (BLINDAGE) | PANCIR VR | 2-00616-0000 |
| 250 | Suspension Octoeasy – deux éléments, arbre 60mm, box 180-205 | PR0648/4 | 6-013920-0000 |
| 251 | Suspension Octoeasy – deux éléments, arbre 60mm, box 180-205 | PR0648/4 | 6-013920-0000 |
| 252 | Suspension Octoeasy – deux éléments, arbre 60mm, box 180-205 | PR0648/4 | 6-013920-0000 |
| 260 | Protection à ressort (suspension avec une bande métallique), Mini no 1 | PR0102 | 6-001871-0000 |
| 270 | Coulisse STS | PRR016/1 | 7-304436-0000 |
| 302 | Vis plastique 3,5x12 mm | | 6-019118-0000 |
| 304 | Vis d'arrêt M4x12 | | 0-019119-0000 |
| 307 | Écrou M4 DIN 934, 8.8 | | 6-004600-0001 |
| 313 | Vis M5x50, tête encastrée | | 6-019120-0000 |
| 325 | Écrou M5 DIN 934, 8.8, Zn | P 041/3/2 | 6-001178-0000 |
| 350 | Vis M5x12 Zn DIN 967 | | 6-012863-0000 |
| 375 | Rallonge 5,2x10 | | 6-019121-0000 |
| 400 | Emballage des accessoires selon la liste | | 2-00341-0000 |

Préparation des cloisons latérales



2 cloisons latérales
1x à gauche 1x à droite



Montage d'un palier

1x côté opposé au moteur
1x pour la manivelle

1x côté opposé au moteur
1x pour la manivelle





Montage de la capsule de cylindre

1x côté opposé au moteur


Montage de la poulie

1x côté moteur




Montage de la manivelle

1x côté moteur




Montage du moteur Becker

1x côté moteur




Montage du moteur Somfy

1x côté moteur




Montage de l'arbre

Insérer l'arbre à travers les cloisons latérales.




Fixer le blindage sur l'arbre et enrouler autour de l'arbre.


Poser le dispositif de fixation sur le plafond (pos. 19, pos. E, pos. F).



Rail de guidage (sans compartiment NB-N22)















Hauteur d'un élément inférieure à 150 mm → 2 trous pour un rail de guidage
Hauteur d'un élément inférieure à 250 mm → 3 trous pour un rail de guidage
Hauteur d'un élément supérieure à 250 mm → 5 trous pour un rail de guidage










Insérer le pied insérable (pos. 2) dans le compartiment du rail de guidage (pos. 4). Installer un orifice d'entrée (pos. 3).

Mesurage et montage





1**1.1**








3B



3B.1





3B.2a



3B.2b**3B.2c****3B.3**




SALVIS

- ▲ Autoportant
- ▲ Pour les linteaux portants dans les constructions qui sont nouvelles ou reconstruites
- ▲ Possibilité de commande électrique
- ▲ Produit en matériaux durables et de qualité

ISOTRA*Quality*

Volet roulant extérieur SALVIS

Spécifications principales du produit






Dimensions standard

Lame M317



| Commande | Largeur (mm) | | H (mm) | | Surface garantie (m ²) |
|----------------|--------------|------|--------|------|------------------------------------|
| | min. | max. | min. | max. | |
| Moteur | 740 | 2900 | 1130 | 5880 | 6,5 |
| Moteur solaire | 840 | 2500 | 400 | 3000 | 5,5 |
| Manivelle | 400 | 2900 | 400 | 5880 | 6,5 |

Lame MY442

| Commande | Largeur (mm) | | H (mm) | | Surface garantie (m ²) |
|----------------|--------------|------|--------|------|------------------------------------|
| | min. | max. | min. | max. | |
| Moteur | 740 | 4000 | 1370 | 4370 | 8,5 |
| Moteur solaire | 840 | 2500 | 400 | 3000 | 5,5 |

Commande**Moteur**


SUPPORT ROULEMENT / MOTEUR – DROIT RVS 003 2-01348-xxxx-1




SUPPORT ROULEMENT / MOTEUR – GAUCHE RVS 004 2-01349-xxxx-1

Volet roulant SALVIS MANIVELLE

Spécification technique de base




VOLET ROULANT EXTERIEUR AUTOPORTANT 2-01122-0000-B – MANIVELLE




SUPPORT DE MANIVELLE – DROIT PRS015/P 2-01912-XXXX-0

SUPPORT DE MANIVELLE – GAUCHE PRS015/L 2-01913-XXXX-0



SUPPORT DE MANIVELLE ÉLARGI – DROIT PRS0014/P 2-01914-XXXX-0




SUPPORT DE MANIVELLE ÉLARGI – GAUCHE PRS0014/L 2-01915-XXXX-0

Salvis (2-01122-0000)

| pos. | Désignation | nom commercial | plan numéro |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|
| 10 | Boite plastique 6:1, 8mm, 10mm.8 Nm | PRS0007 | 6-014083-0000 |
| 10 | Moteurs (SOMFY) VOLETS ROULANTS EX. | | 2-00534-0000 |
| 20 | Palier 40x15,2, 4 pans intérieurs, plastique | PRS0008 | 6-014081-0000 |
| 20 | Moteurs (GEIGER) VOLETS ROULANTS EX. | | 2-00565-0000 |
| 30 | Support de palier 40, kov | PRS0009 | 6-014082-0000 |
| 30 | Roulement à bille 12mm, avec un bord | PR0238 | 6-002480-0000 |
| 40 | Embout d'arbre en PVC, SW 60,10mm,250mm | PRS0012 | 6-014084-0000 |
| 40 | Bouchon laminé 150 mm | PR0425 | 6-012146-0000 |
| 50 | Réducteur de palier pour manivelle | PRS0010 | 7-304620-0000 |
| 50 | Axe | PRS0002 | 3-04439-0000 |
| 60 | Bague de sécurité 8, DIN 6799 | | 6-014425-0000 |
| 60 | Support | PRS0003 | 3-04440-0000 |
| 70 | Vis M5x10 A2 DIN 7991 | | 6-017206-0000 |
| 70 | Support universel pour la banne solaire | XY 00012 | 6-009254-0000 |
| 80 | Support de manivelle droit | PRS0015/P | 2-01912-PU22 |
| 80 | Arbre octogonal 60mm | PR0100 | 6-001875-0000 |
| 80 | Arbre octogonal métallique 60mm | PR0100 | 6-001875-0000 |
| 90 | Support de manivelle gauche | PRS0015/L | 2-01913-PU22 |
| 90 | Suspension Octoeasy – deux éléments, arbre 60mm, box 180-205 | PR0648/4 | 6-013920-0000 |
| 91 | Suspension – deux éléments, arbre 60mm, box 180-205 | PR0648/4 | 6-013920-0000 |
| 92 | Suspension Octoeasy – deux éléments, arbre 60mm, box 180-205 | PR0648/4 | 6-013920-0000 |
| 100 | Support de manivelle droit | PRS0015/P | 2-01912-PU22 |
| 100 | Entraîneur universel | PR0423 | 6-008041-0000 |
| 110 | Support de manivelle gauche | PRS0015/L | 2-01913-PU22 |
| 110 | Support enroulement / moteur, gauche | PRR023/L | 2-01349-PU22 |
| 111 | Support enroulement / moteur, droit | PRR023/P | 2-01348-PU22 |
| 120 | Support de manivelle élargi gauche | PRS0014/L | 2-01915-PU22 |
| 120 | Démarrage store enrouleur autoportant – L | PRS0001/L | 3-04437-0000 |
| 130 | Support de manivelle élargi droit | PRS0014/P | 2-01914-PU22 |
| 130 | Démarrage store enrouleur – R | PRS0001/R | 3-04438-0000 |
| 140 | Support de manivelle élargi droit | PRS0014/P | 2-01914-PU22 |
| 140 | Lame store enrouleur (BLINDAGE) + vente | BLINDAGE VR | 2-00616-0000 |
| 150 | Support de manivelle élargi gauche | PRS0014/L | 2-01915-PU22 |
| 150 | Coulisse STS | PRR016/1 | 7-304436-0000 |
| 160 | Support palier / moteur, gauche | PRR023/L | 2-01349-PU22 |
| 160 | Vis Allen avec une tête convexe et la bride M5x6 Zn | | 6-006944-0013 |
| 170 | Support palier / moteur, droit | PRR023/P | 2-01348-PU22 |
| 180 | Support palier / moteur, gauche | PRR023/L | 2-01349-PU22 |
| 190 | Support palier / moteur, droit | PRR023/P | 2-01348-PU22 |
| 200 | Support élargi gauche | PRS0013/L | 2-01876-PU22 |
| 210 | Support élargi droit | PRS0013/P | 2-01875-PU22 |
| 220 | Support élargi gauche | PRS0013/L | 2-01876-PU22 |
| 230 | Support élargi droit | PRS0013/P | 2-01875-PU22 |
| 240 | Manivelle complète (90°) - Salvis - 1,2m | PRS0017/1200 | 2-01919-1200 |
| 240 | Manivelle complète (90°) - Salvis - 1,3m | PRS0017/1300 | 2-01919-1300 |
| 240 | Manivelle complète (90°) - Salvis - 1,4m | PRS0017/1400 | 2-01919-1400 |
| 240 | Manivelle complète (90°) - Salvis - 1,5m | PRS0017/1500 | 2-01919-1500 |
| 240 | Manivelle complète (90°) - Salvis - 1,6m | PRS0017/1600 | 2-01919-1600 |
| 290 | Autocollant CE-ČSN EN 13659 – SALVIS | | 7-302007-0057 |
| 300 | Conditionnement VR (+ GV) | | 2-00341-0000 |

Mesurage et montage




1. MESURAGE

S – largeur du volet roulant (entre le bord latéral d'une coulisse et le bord latéral d'une autre coulisse)

V – longueur de la coulisse

On mesure la largeur toujours en trois points, au minimum. La dimension de production correspond toujours à la valeur la moins importante qu'on a mesurée. La hauteur du produit est définie par la longueur de la coulisse et la taille minimale de l'enveloppe. Le bord supérieur de la coulisse devrait être rattaché au côté intérieur du fond d'un box. Si le box n'a pas de bord inférieur, la longueur minimale de la coulisse correspond au bord inférieur du côté avant d'un box. La taille du box est mesurée au niveau du bord supérieur de la coulisse. Les dimensions intérieures minimales d'un box sont de 170 x 170 mm. Les valeurs peuvent différer, si on conserve la taille minimale. On mesure toujours jusqu'au châssis ou la fenêtre installés au niveau de l'ouverture et on fait tout cela lorsque les enveloppes extérieure et intérieure, y compris les murs d'appui, sont terminées. Le mesurage du store enrouleur extérieur est tellement spécifique qu'on recommande de consulter le côté technique sur le chantier. Autres solutions spécifiques sont également possibles.



Le bord supérieur de la coulisse est rattaché à la cloison intérieure du côté inférieur d'un box.

2. DIMENSION INTÉRIEURE MINIMALE RECOMMANDÉE DU BOX EN FONCTION DU TYPE DE LAME

LAME M317

V inf. à 2200 - V1min, V2min 170mm
 V inf. à 2640 - V1min, V2min 180mm
 V inf. à 3080 - V1min, V2min 190mm
 V inf. à 3540 - V1min, V2min 200mm
 V inf. à 4000 - V1min, V2min 210mm
 V inf. à 4500 - V1min, V2min 220mm
 V inf. à 5000 - V1min, V2min 230mm
 V inf. à 5540 - V1min, V2min 240mm
 V inf. à 5900 - V1min, V2min 250mm



LAME MY442

 V inf. à 1900 - V1min, V2min 180mm
 V inf. à 2170 - V1min, V2min 190mm
 V inf. à 2440 - V1min, V2min 200mm
 V inf. à 2700 - V1min, V2min 210mm
 V inf. A 2950 - V1min, V2min 220mm
 V inf. à 3230 - V1min, V2min 230mm
 V inf. à 3490 - V1min, V2min 240mm
 V inf. à 3750 - V1min, V2min 250mm

1) Limites

| Lame | M317 | M 442 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hauteur des lattes | 43,6 mm | 48,8 mm |
| Épaisseur | 7,6 mm | 9,3 mm |
| Hauteur du couvercle | 37 mm | 42 mm |
| Poids | 2,8 kg/m ² | 2,85 kg/m ² |
| Laugeur min | Longueur moteur + 170 mm | Longueur moteur + 170 mm |
| Largeur maximale | 2900 mm | 4000 mm |
| Superficie maximale | 6,5 m ² | 8,5 m ² |

Réalisations possibles de l'enveloppe



3. MONTAGE - MOTEUR


Seul le personnel qualifié et formé est autorisé à réaliser le montage.

Préparation de la construction pour le montage : enveloppe, y compris le box, terminée, boîte d'installation électrique pour raccorder le moteur.


3.1) Composition du support avec une coulisse

3.1.1) Insérer les supports préparés dans les coulisses. Pousser les supports jusqu'à la coulisse.


3.1.2) Insérer le blindage dans les supports installés.



3.2) Fixation des coulisses




Opter pour un matériel d'assemblage conforme en fonction du type de fond.
Seule la fixation latérale est possible, au niveau de l'écoinçon.




PLAN DE PERCAGE DES TROUS AU NIVEAU DE LA COULISSE

3.3) Contrôler la largeur au niveau de la coulisse, si elle correspond à la largeur prescrite.



3.4) Bloquer les consoles




3.4.1) Faire sortir le support de la console



3.4.2) Bloquer le support par une vis conforme

3.4.3) Bloquer le support avec la console par les vis

3.5) Installer le tuyau sur le blindage




3.5.1) Installer le moteur au niveau de l'entraîneur, faire passer le câble du moteur vers l'armoire de distribution




3.5.2) Faire sortir le bouchon laminé avec un enroulement

3.5.3) Bloquer le bouchon laminé

3.6) Installation du blindage




3.7) Faire passer le blindage dans les coulisses et bloquer les suspensions du blindage au niveau du cylindre




3.8) Réglage et contrôle

3.8.1) Réglage de la butée de fin de course inférieure



3.8.2) Réglage de la butée de fin de course supérieure

Lors du réglage, il faut garder un jeu entre le blindage et la butée de fin de course au niveau de la coulisse inférieure, 5 mm, au minimum.




4. MONTAGE - MANIVELLE

Seul le professionnel qualifié est autorisé à réaliser le montage.


4.1) Composition du support avec la coulisse

4.1.1) Insérer les supports prêts dans les coulisses. Placer les supports jusqu'à la coulisse.


4.1.2) Insérer le blindage dans les supports placés.



4.2) Anchorage des coulisses




Choisir un matériel d'assemblage adapté en fonction de la nature du fond.
L'ancre n'est possible qu'au niveau d'un côté, dans l'embrasure.





Plan de perçage des trous au niveau de la coulisse.

4.3) D'abord, ancrer la coulisse avec un support du cylindre (côté sans commande)




4.3.1) Avant d'ancrez la coulisse de la commande il est possible de tourner la boîte de vitesse pour que la sortie soit en haut.



ATTENTION !


Lors de la manipulation de la boîte de vitesse, il faut contrôler son bon fonctionnement. La boîte de vitesse contient une butée de fin de course dans un sens. Si la boîte de vitesse est tournée, on modifie le sens de tournage de la manivelle.

4.4) Placer l'arbre sur la coulisse assemblée avec la commande




4.4.1) Insérer l'extrémité du cylindre avec le palier dans l'arbre

4.4.2) Placer l'arbre sur l'entraîneur



4.4.3) Placer un ensemble au niveau d'un côté opposé à la coulisse avec le support du cylindre


4.4.4) Ajuster, installer et ancrer la coulisse



4.4.5) Faire sortir le bouchon du cylindre sur la broche.



4.4.6) Bloquer le bouchon du cylindre pour éviter le déplacement

4.5) Relier la boîte de vitesse à la manivelle




4.5.1) Desserrer la vis fixant l'axe télescopique

4.5.2) Placer la boîte de vitesse dans la position opposée à la manivelle prête






4.5.3) Insérer la broche du passage de la manivelle dans la boîte de vitesse

4.5.4) Ancrer le passage par un matériel de fixation adapté




4.5.5) Resserrer la vis fixant l'axe télescopique






4.6) Insérer le blindage



4.6.1) Insérer le blindage dans les coulisses et bloquer les suspensions du blindage sur le cylindre



Moteurs

MOTEURS GEIGER ARBRE 60mm - pour les lames MY442, M328 et M317

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|--|----------------|---------------|
| Moteur Geiger TOUCH, 6Nm (y compris l'adaptateur et l'entraîneur) | PR0629/06 | 6-012799-0006 |
| Moteur Geiger TOUCH, 10Nm (y compris l'adaptateur et l'entraîneur) | PR0629/10 | 6-012799-0010 |
| Moteur Geiger TOUCH, 20Nm (y compris l'adaptateur et l'entraîneur) | PR0629/20 | 6-012799-0020 |
| Moteur Geiger EASY, 10Nm (y compris l'adaptateur et l'entraîneur) | PR0630/10 | 6-012800-0010 |
| Moteur Geiger EASY, 20Nm (y compris l'adaptateur et l'entraîneur) | PR0630/20 | 6-012800-0020 |
| Moteur Geiger AIR, 10Nm | PR0787/10 | 6-015625-0010 |
| Moteur Geiger AIR, 20Nm | PR0787/20 | 6-015625-0020 |

MOTEURS BECKER ARBRE 60mm - pour les lames MY442, M328 et M317

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Moteur Becker R8-17-C01 PLUS, radio | X.2010/1201580 | 6-017951-0008 |
| Moteur Becker R12-17-C01 PLUS, radio | X.2010/1201590 | 6-017951-0012 |
| Moteur Becker R20-17-C01 PLUS, radio | X.2020/1201280 | 6-017951-0020 |
| Moteur Becker R30-17-C01 PLUS, radio | X.2030/1201580 | 6-017951-0030 |
| Moteur Becker R40-17-C01 PLUS, radio | X.2040/1201170 | 6-017951-0040 |
| Moteur Becker R4-17-M17, 4Nm | X.2010/1100430 | 6-017871-0004 |
| Moteur Becker R08/17 E03, mécanique | PR0900/08 | 6-017148-0008 |
| Moteur Becker R12/17 E03, mécanique | PR0900/12 | 6-017148-0012 |
| Moteur Becker R20/17 E03, mécanique | PR0900/20 | 6-017148-0020 |

MOTEURS ISOTRA BASIC ARBRE 60mm

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| Moteur ISOTRA BASIC, 6Nm/17 | X.AM45 6/17R | 6-019175-0006 |
| Moteur ISOTRA BASIC, 6Nm/17 | X.AM45 10/17R | 6-019175-0010 |

MOTEURS S&S RS100

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Moteur S&SO RS100 io 6/17 | PR0880/06 | 6-014804-0006 |
| Moteur S&SO RS100 io 10/17 | PR0880/10 | 6-014804-0010 |
| Moteur S&SO RS100 io 15/17 | PR0880/15 | 6-014804-0015 |
| Moteur S&SO RS100 io 20/17 | PR0880/20 | 6-014804-0020 |
| Moteur S&SO RS100 ioHybrid 6/17 | MR 135/06 | 6-015565-0617 |
| Moteur S&SO RS100 ioHybrid 10/17 | MR 135/10 | 6-015565-1017 |
| Moteur S&SO RS100 ioHybrid 15/17 | MR 135/15 | 6-015565-1517 |
| Moteur S&SO RS100 ioHybrid 20/17 | MR 135/20 | 6-015565-2017 |

MOTEURS BECKER ARBRE 40mm - pour les lames M328 et M317

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|---|----------------|---------------|
| Moteur Becker P5-16-C01, entrée ép. (40mm), radio | X.2009/1201200 | 6-017832-0005 |
| Moteur Becker P9-16-C01, entrée ép. (40mm), radio | X.2009/1201220 | 6-017832-0009 |
| Moteur Becker P5-16-E01 (40mm) | X.2009/1201100 | 6-019589-0005 |
| Moteur Becker P 9/16 PR+, (40mm) | PR0903/09 | 6-017151-0009 |
| Moteur Becker SOLAR KIT SK460 6Nm(40mm) | X.B/SK46006 | 6-017873-0006 |
| Moteur Becker SOLAR KIT SK460 10Nm(40mm) | X.B/SK46010 | 6-017873-0010 |

MOTEURS SOMFY ARBRE 40mm - pour les lames M328 et M317

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Moteur Ilmo 2 40 WT 4/16 | PR0406/4 | 6-017830-0004 |
| Moteur Ilmo 2 40 WT 9/16 | PR0406/9 | 6-017830-0009 |
| Moteur Ilmo 2 40 WT 13/10 | PR0406/13 | 6-017830-0013 |
| Moteur Oximo 40 iO 4/16 | PR0652/4 | 6-014871-0004 |
| Moteur Oximo 40 iO 9/16 | PR0652/9 | 6-014871-0009 |
| Moteur Oximo 40 iO 13/16 | PR0652/13 | 6-014871-0013 |

LOT SOLAIRE ARBRE 40mm - pour les lames M328 et M317

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io* | PR0416io | 6-008256-WF06io |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io* | PR0417io | 6-008256-WF10io |

* Le lot Oximo 40 WireFree RTS et IO comporte le moteur avec le récepteur intégré de la télécommande et le panneau solaire externe.

MOTEURS LT 50 NHK

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Moteur LT 50 NHK - Jet 8/17 | PR0400 | 6-002631-0008 |
| Moteur LT 50 NHK - Meteor 20/17 | PR0401 | 6-002631-0020 |
| Moteur LT 50 NHK - Jet RTS 10/17 | MR 090/10 | 6-002632-0010 |
| Moteur LT 50 NHK - Meteor RTS 20/17 | MR 090/20 | 6-002632-0020 |

MOTEURS SOMFY ARBRE 60mm - pour les lames MY442, M328 et M317

| désignation | nom commercial | plan numéro |
|---|-----------------------|--------------------|
| Moteur Ilmo WT 15/17 | PR0411 | 6-006867-WT15 |
| Moteur Ilmo S WT 6/17 | PR0408 | 6-006867-S006 |
| Moteur Oximo WT 6/17 | PR0333 | 6-001532-0006 |
| Moteur Oximo WT 10/17 | PR0334 | 6-001532-0010 |
| Moteur Oximo WT 15/17 | PR0335 | 6-001532-0015 |
| Moteur Oximo WT 40/17 | PR0338 | 6-001532-0040 |
| Moteur Oximo RTS 6 Nm pour l'arbre 60 mm avec le récepteur intégré | PR0339 | 6-002615-0006 |
| Moteur Oximo RTS 10 Nm pour l'arbre 60 mm avec le récepteur intégré | PR0340 | 6-002615-0010 |
| Moteur Oximo RTS 15 Nm pour l'arbre 60 mm avec le récepteur intégré | PR0341 | 6-002615-0015 |
| Moteur Oximo RTS 20 Nm pour l'arbre 60 mm avec le récepteur intégré | PR0342 | 6-002615-0020 |
| Moteur Oximo RTS 30 Nm pour l'arbre 60 mm avec le récepteur intégré | PR0343 | 6-002615-0030 |
| Moteur Oximo RTS 40 Nm pour l'arbre 60 mm avec le récepteur intégré | PR0344 | 6-002615-0040 |
| Moteur Oximo S auto RTS 6/17 avec le récepteur externe de la télécommande | PR0414 | 6-008040-0000 |
| Moteur Oximo 50 io 6/17 avec le récepteur intégré | PR0636 | 6-012566-0617 |
| Moteur Oximo 50 io 10/17 avec le récepteur intégré | PR0637 | 6-012566-1017 |
| Moteur Oximo 50 io 15/17 avec le récepteur intégré | PR0638 | 6-012566-1517 |
| Moteur Oximo 50 io 20/17 avec le récepteur intégré | PR0639 | 6-012566-2017 |
| Moteur Oximo 50 io 30/17 avec le récepteur intégré | PR0640 | 6-012566-3017 |
| Moteur Oximo 50 io 40/17 avec le récepteur intégré | PR0641 | 6-012566-4017 |
| Moteur Oximo S Auto io 6/17 avec le récepteur externe de la télécommande | PR0642 | 6-013056-0000 |
| Moteur RS100 SOLAR IO 10/12 | PR0906/10 | 6-018869-0010 |
| Moteur RS100 SOLAR IO 6/15 | PR0906/06 | 6-018869-0006 |

Manuel de manœuvre et de maintenance

Lire attentivement le présent Manuel, notamment, les consignes de sécurité. Les dommages dus au non-respect des conditions indiquées dans le Manuel de manœuvre et de maintenance **ne sont pas couverts par la garantie**. Il faut assurer la mise en pratique des recommandations indiquées, **remettre le manuel ou les instructions au moment de la vente du produit** car il contient les informations concernant la maintenance et la mise en service du produit.

Le volet roulant **est produit et monté par l'entreprise professionnelle formée**, orientée vers la protection solaire. **Seul le personnel formé** est autorisé à réaliser **les réparations et le démontage**. **Ne réaliser aucune modification du produit parce qu'il serait impossible de garantir la bonne utilisation du produit**.

La visualisation correspond à différentes réalisations du volet roulant.

QUALITÉS DU PRODUIT

Mouvement parallèle des volets roulants

Vu le frottement différent de volets roulants, respectivement, la vitesse différente de moteurs, il est impossible d'atteindre la synergie parfaite en cas de mouvement parallèle de plusieurs volets roulants. Cela vaut également pour les positions intermédiaires.

Transparence





Les volets roulants ne peuvent pas assurer à cause de leur conception le blackout intransparent. La pénétration de la lumière dispersée au niveau des joints des lames, du guidage latéral et des extrémités supérieure et inférieure est admissible.







Bruit

Des pièces constituant le volet roulant peuvent produire à cause de leurs qualités ou de leur mouvement (manœuvre, vent, dilatation thermique) du bruit. Si le volet roulant est exposé au rayonnement solaire important de longue durée, il est possible d'entendre un « clap » au moment de sa mise en service, dû au traitement superficiel ou à des plastiques. La chaleur fait dilater les volets roulants en aluminium ou en plastique. La dilatation, le cas échéant, la contraction, causées par la variation de la température, peuvent être liées à des bruits.



Qualité de la surface

En examinant la qualité de la surface du volet roulant, il faut respecter la distance d'observation définie par la norme applicable. Pour les pièces extérieures, elle est de 3 m, pour les pièces intérieures, elle est de 2 m. On ne peut réclamer que les défauts de la surface observables par l'œil nu dans les conditions standard à la distance indiquée.


| Manœuvre sous le vent fort | Manœuvre à la température élevée |
|---|--|
| <p>Sous le vent fort, il faut fermer la fenêtre. Éviter le courant d'air, notamment en votre absence.</p> <p>NOTE Le volet roulant est conçu de manière résistant à la force du vent défini sans détérioration permanente. En cas de vent fort, il faut complètement fermer la fenêtre et le volet roulant. À défaut, il y a un risque de détérioration du volet roulant.</p> |  <p>En cas d'utilisation du volet roulant pour assurer la protection solaire, il faut assurer la ventilation suffisante de la suspension (blindage). Dans ce cas-là, il faut laisser les ouvertures d'éclaircissement ouvertes pour éviter la surchauffe. À défaut, il y a un risque de déformation irréparable, notamment, des lames plastiques.</p>  |
| Manœuvre du volet roulant à la basse température | Procédé de manœuvre en hiver |
| <p>Quand il fait froid, il peut arriver en fonction des conditions climatiques que la suspension (blindage) se colle à cause de la pénétration de l'eau dégelée, de la pluie ou de la neige sur le listel inférieur (ou) les coulisses latérales.</p> <p>NOTE Dans ce cas-là, il ne faut pas essayer de manipuler le volet roulant avec la force. Cela pourrait perturber son bon fonctionnement ou le détériorer irréparablement.</p> |  <p>Mettre hors service la commande automatique du volet roulant commandé automatiquement en cas de risque de gel.</p> <p>EXCEPTION : Il n'est pas nécessaire de mettre hors service le moteur du volet roulant équipé d'un capteur contre la surcharge. Il s'arrête automatiquement en cas de risque de détérioration.</p>  |

| | |
|---|---|
| Mouvement du volet roulant | Mauvaise manœuvre |
| Il faut assurer que des objets ou des obstacles empêchent le fonctionnement tranquille du volet roulant vers le haut et le bas ne se situent dans la zone du volet roulant. | <p>Il est interdit de faire manœuvrer le volet roulant de manière ne pas respectant le manuel technique.</p> <p>NOTE : N'essayer jamais de faire monter / descendre le volet roulant à la main avec la force. On pourrait le détériorer irréparablement.</p>   |
| Utilisation non conforme du volet roulant | Durée de la marche du moteur |
| <p>Ne pas utiliser le volet roulant à des fins autres que celles qui sont réellement prévues.</p> <p>NOTE : N'accrocher aucun objet sur le blindage du volet roulant. Cela pourrait détériorer irréparablement le volet roulant.</p> | <p>Les moteurs utilisés ne sont pas conçus pour une longue marche sans arrêt. La protection thermique intégrée arrête le moteur après environ 4 minutes.</p> <p>Après 10-15 minutes, le moteur revient au mode veille.</p>   |
| Accessibilité des éléments de manœuvre | Marche automatique du volet roulant sur la porte de balcon |
| Éviter l'accès facile des enfants aux éléments de manœuvre du volet roulant pour éviter la détérioration potentielle des éléments de manœuvre et du volet roulant dans sa totalité. | <p>Arrêter la commande automatique du volet roulant en cas de séjour sur le balcon ou la terrasse pour éviter « l'emprisonnement » potentiel sur le balcon (la terrasse)</p>   |


Manœuvre à électromoteur

| Manœuvre par un interrupteur à poussoir sans position « arrêt » | Manœuvre par un interrupteur à poussoir avec la position « arrêt » |
|---|---|
| <p>En appuyant sur le bouton concerné et en le maintenant appuyé (VERS LE HAUT – VERS LE BAS) ou en le tournant (À GAUCHE – À DROITE), le volet roulant bouge dans le sens demandé.</p> <p>En relâchant le bouton, on arrête le mouvement du volet roulant.</p> |  <p>En appuyant sur le bouton concerné et en le maintenant appuyé (VERS LE HAUT – VERS LE BAS) ou en le tournant (À GAUCHE – À DROITE), le volet roulant bouge dans le sens demandé.</p> <p>En appuyant ou tournant le bouton dans la position « arrêt » (en fonction de la réalisation de l'interrupteur), on arrête le mouvement du volet roulant.</p>  |

Manœuvre de la moustiquaire intégrée

| Manœuvre de la moustiquaire |
|--|
| <p>En relâchant la moustiquaire vers le haut, il faut la tenir par les deux mains pour éviter sa détérioration due au mouvement rapide de la moustiquaire ou au choc des butées.</p>  |

Entretien et maintenance


| Entretien | Maintenance |
|---|---|
| <p>La durée de vie du produit est conditionnée par l'utilisation, l'entretien et la maintenance conforme.</p> <p>Pour le nettoyage périodique, il faut utiliser exclusivement les moyens appropriés. Éliminer doucement les impuretés et les obstacles au niveau des coulisses.</p> <p>RECOMMANDATION : Avant le nettoyage, il faut couper l'électricité.</p>  | <p>Il est recommandé de réaliser le contrôle visuel périodique des éléments de manœuvre (usure, détérioration, etc.) et de la stabilité du produit dans sa totalité.</p> <p>Il faut que le personnel qualifié et formé remplace sans tarder les pièces usées et détériorées par les pièces originales détachées.</p>  |

Plus d'informations dans le document particulier **Manuel de manœuvre et de maintenance**.

Lot solaire Oximo 40 WireFree IO pour les volets roulants

Vivera et Vivera-Sectra

Le volet roulant extérieur avec une alimentation solaire externe représente le store roulant unique et complètement automatisé qui est commandé sans fil et sa consommation d'électricité est égale à zéro. Ce volet roulant fonctionne sur le principe photovoltaïque – donc, celui de la transformation de l'énergie solaire en énergie électrique. Il s'agit de la solution écologique et énergétiquement la plus économique de la commande du volet roulant. La commande est alimentée par une batterie avec une longue durée de vie, rechargée par un panneau solaire qui fonctionne tous temps.



Paramètres du produit :

- pour l'arbre 40 mm
- pour les lames M328 et M317
- duré de vie de la batterie de 8 à 10 ans
- le panneau solaire est toujours côté moteur
- montage sur la façade impossible

Composition d'un lot :

- moteur Oximo 40 WireFree 6/18 IO ou 10/12 IO
- panneau solaire Oximo/Sunea WireFree resin 3,2 W
- batterie WireFree NiMH, 12V, 2,2 Ah
- câble de raccordement

Accessoires d'un lot :

- support du panneau solaire pour le montage sur le mur, (6-016468-0000)
- chargeur de la batterie de panneau solaire (pour recharger du réseau él.), (6-016470-0000)
- rallonge de panneau solaire 5 m, (6-016471-0000)

Avantages pour les entreprises de montage :

- installation la plus rapide de la commande
- installation électrique non nécessaire
- il n'est pas nécessaire d'accéder dans l'immeuble d'installation
- montage de la batterie depuis l'extérieur, dans le box ou la coulisse
- réglage variable des positions de fin de course par la télécommande
- protection du volet roulant contre le gel
- température de fonctionnement de -20 °C à +70 °C


Données techniques relatives aux moteurs

| Désignation | Oximo 40 WireFree 6/18 IO | Oximo 40 WireFree 10/12 IO |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Couple nominal | 6 Nm | 10 Nm |
| Vitesse de rotation nominale | 18 tours/min. | 12 tours/min. |
| Tension nominale | 11,8 – 15 V | 11,8 – 15 V |
| Puissance nominale | 26 W | 29 W |
| Courant nominal | 2,20 A | 2,40 A |
| Durée max. de marche continue | w/o min. | w/o min. |
| Niveau de résistance | IP44 | IP44 |
| Niveau de protection | III. | III. |
| Poids | 0,68 kg | 0,68 kg |
| Dimension (longueur) | 460 mm | 460 mm |
| Couleur du câble | blanche | blanche |
| Longueur du câble | 0,18 m | 0,18 m |

Boxes pliés (Vivera, Sectra)

Les dimensions figurant dans le tableau correspondent aux cotes précises de l'enveloppe. Pour placer une enveloppe dans un linteau il faut ajouter à la cote « A » 3 mm et à la cote « B » 6 mm.

Box plié, 20°




Vivera

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 125 | 129 | 125 | 106 | 88 |
| 138 | 138 | 136 | 115 | 101 |
| 150 | 152 | 150 | 27 | 113 |
| 165 | 167 | 165 | 142 | 128 |
| 180 | 182 | 181 | 153 | 143 |
| 205 | 206 | 207 | 175 | 170 |

Sectra

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 138 | 138 | 136 | 115 | 101 |
| 150 | 152 | 150 | 27 | 113 |
| 165 | 167 | 165 | 142 | 128 |
| 180 | 182 | 181 | 153 | 143 |

Box plié, 45°




Vivera

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 125 | 128 | 126 | 95 | 88 |
| 138 | 138 | 138 | 104 | 104 |
| 150 | 150 | 151 | 111 | 116 |
| 165 | 170 | 168 | 120 | 126 |
| 180 | 185 | 182 | 131 | 145 |
| 205 | 205 | 207 | 149 | 168 |

Sectra

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 138 | 138 | 138 | 104 | 104 |
| 150 | 150 | 151 | 111 | 116 |
| 165 | 170 | 168 | 120 | 126 |
| 180 | 185 | 182 | 131 | 145 |

Box plié, version droite, 90°




Vivera

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 125 | 129 | 125 | 127 | 86 |
| 138 | 138 | 136 | 135 | 101 |
| 150 | 152 | 150 | 151 | 112 |
| 165 | 167 | 165 | 167 | 127 |
| 180 | 182 | 181 | 182 | 142 |
| 205 | 206 | 207 | 206 | 172 |

Sectra

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 138 | 138 | 136 | 135 | 101 |
| 150 | 152 | 150 | 151 | 112 |
| 165 | 167 | 165 | 167 | 127 |
| 180 | 182 | 181 | 182 | 142 |

Box plié, rond d'un quart




Vivera

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 138 | 138 | 137 | 70 | 101 |
| 150 | 152 | 151 | 76 | 115 |
| 165 | 167 | 167 | 87 | 130 |
| 180 | 182 | 182 | 92 | 145 |
| 205 | 206 | 205 | 106 | 166 |

Sectra

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|----|-----|
| 138 | 138 | 137 | 70 | 101 |
| 150 | 152 | 151 | 76 | 115 |
| 165 | 167 | 167 | 87 | 130 |
| 180 | 182 | 182 | 92 | 145 |

Box plié, rond




Vivera

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 138 | 139 | 118 | 78 | 145 |
| 150 | 152 | 131 | 84 | 160 |
| 165 | 167 | 143 | 92 | 173 |
| 180 | 180 | 156 | 99 | 188 |
| 205 | 206 | 179 | 113 | 215 |


Sectra

| Dimension | A | B | C | D |
|-----------|-----|-----|----|-----|
| 138 | 139 | 118 | 78 | 145 |
| 150 | 152 | 131 | 84 | 160 |
| 165 | 167 | 143 | 92 | 173 |
| 180 | 180 | 156 | 99 | 188 |


| Réf. 2 | Désignation |
|--------|--|
| K020 | sous façade, 20° |
| K020P | sous façade, 20°, (Plasterax prolongement) |
| K090 | sous façade, 90° |
| K090P | sous façade, 90°, (Plasterax prolongement) |




KO90



KO20



KO90P




KO20P


peinture

Ces lignes présentent la situation quand le côté arrière de Plasterax se termine avec le clapet de visite.


| Réf. 2 | Désignation |
|----------|--|
| KO20PL12 | sous façade, 20°, prolongement L12 (Plasterax) |
| KO20PL20 | sous façade, 20°, prolongement L20 (Plasterax) |
| KO90PL12 | sous façade, 90°, prolongement L12 (Plasterax) |
| KO90PL20 | sous façade, 90°, prolongement L20 (Plasterax) |




K020PL12



K020PL20



K090PL12




K090PL20

peinture


Ces valeurs représentent la situation où le côté arrière de Plasterax sera terminée au niveau d'un clapet de révision et dans la partie arrière, il y a un nez de 12mm, ou le nez de 20mm.

Box




Épaisseur du box: 1mm



Box commun - double coulisse



Box commun - 2x coulisse simple




Note : Les câbles de volet roulant dans le box commun sortent à l'endroit fixé, l'alimentation n'est pas accumulée dans un endroit !

Place de manoeuvre


Volet roulants avec moustiquaire intégrée - box visible

Détail de connexion - vue du côté (partie supérieure)



il faut prendre soin de créer
l'espace suffisant pour les surplombs
de gouttières situées près du joint de
fenêtre


joints d'étanchéité pour
protéger contre l'humidité ou la
largeur de jour correspondante
pour assurer le drainage



**Détail de connexion - vue du côté
(partie basse)**


Volet roulants avec moustiquaire intégrée - box encastré

**Détail de connexion - vue du côté
(partie supérieure)**



le box ne doit pas se bouger et doit être attaché en plus


il faut prendre soin de créer
espace suffisant pour les surplombs
de gouttières situées près du joint de fenêtre




**Détail de connexion - vue du côté
(partie basse)**

Coulisses


Coulisse A3 (6-001786-xxxx) - standard




Coulisse A4 (6-001788-xxxx)




Coulisse A5 (6-002595-xxxx)



Coulisse A3-ES V2 (6-003879-xxxx)




Coulisse A8-12 (6-002599-xxxx)




Umožňuje odsazení 12 mm od okna.
Vznikne mezera mezi boxem a oknem.

Coulisse A8-20 (6-002600-xxxx)




Umožňuje odsazení 20 mm od okna.
Vznikne mezera mezi boxem a oknem.

Coulisse A15 (6-001794-xxxx)




Coulisse A20 (6-001926-xxxx) Sectra




Note : Permet de garder la distance de 17 mm par rapport à la fenêtre sans créer une lacune entre la fenêtre et le côté derrière du box du volet roulant

Coulisse DF-A3 (6-002601-xxxx)





Coulisse DF-A5 (6-001808-xxxx)





Coulisses - éléments de sécurité



Coulisse A3-ES V2 (6-003879)





Couverture ronde de coulisse FAR-ES V2 (6-003880)



Couverture de coulisse FAG-ES V2 (6-012000)




Cououlisse spéciale, de terminaison (6-012001)



Remarque: Les éléments de sécurité pour les coulisses ne peuvent être sélectionnés que pour la lame MY442, un barre finale spéciale est fournie automatiquement.

Lames



Data techniques (mm)

| | M317 | M328 | MY442 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| hauteur de couverture | 37 | 37 | 42 |
| épaisseur | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
| épaisseur de matériel | 0,3 | 0,28 | 0,3 |
| poids | 2,8 kg/m ² | 2,6 kg/m ² | 2,85 kg/m ² |
| largeur max. | 2900 | 2700 | 4000 |
| surface max. | 6,5 m ² | 5,8 m ² | 8,5 m ² |

Couleurs de lames standardes

| M317 | M328 | MY442 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 01 blanc | 01 blanc | 01 blanc |
| 02 gris clair | 02 gris clair | 02 gris clair |
| 03 brun de velours | 03 brun de velours | 03 brun de velours |
| 04 beige clair | 04 beige clair | 04 beige clair |
| 05 beige foncé | x | x |
| 07 naturel | 07 naturel | 07 naturel |
| 09 bronze | x | x |
| 11 avr | x | x |
| 12 teck | x | x |
| 13 vert mousse | 13 vert mousse | 22 chaîne d'or |
| 14 rouge magenta | 35 beige de sable | 23 gris plus clair |
| 22 chaîne d'or | x | 27 blanc crème |
| 23 gris plus clair | 38 gris anthracite | 30 jamaica - brun |
| 27 blanc crème | 84 ivoire | 38 gris anthracite |
| 37 gris velours | 86 noix | 84 ivoire |
| 38 gris anthracite | autre (suite à la consultation) | 86 noix |
| 84 ivoire | | autre (suite à la consultation) |
| 85 aluminium gris 9007 | | |
| autre (suite à la consultation) | | |

- prix et délai standard
- x prix standard et délai à consulter
- x extra charge et délai à consulter



01 blanc



02 gris clair



03 brun de velours



04 beige clair



05 beige foncé



07 naturel



09 bronze



11 avr



12 teck



13 vert mousse



14 rouge magenta



22 chaîne d'or



23 gris plus clair



27 blanc crème



30 jamaica - brun



35 beige de sable



37 gris velours



38 gris anthracite



84 ivoire




85 aluminium gris 9007



86 noix

Composants


Bobineur de bande PR0131
6-001908-XXXX
Version de couleur: blanc, brun



Bobineur de bande encastré PR0133
6-001913-XXXX
Version de couleur: blanc, brun




Bobineur de bande semi-encastré PR0286
6-003640-XXXX
Version de couleur: blanc, brun



Treuil de bande pour les versions atypiques

métallique



6-002071-0000


plastique



6-011360-0200


Sorties

Sortie de bande PL0146
6-001918-XXXX




Couleur de bande: gris, brun
Hauteur 18 mm

Enrouleur de cordon PR0148
6-001923-XXXX




Couleur de bande: blanc - gris, brun
Hauteur 28 mm

Bouchon 10 mm, ZP0013/1015, 3-03684-0000




Version de couleur
- blanc (RAL 9003)
- beige (RAL 1015)
- brun clair (RAL 8003)
- brun foncé (RAL 8014)
- gris (RAL 7040)
- anthracite (RAL 7016)
- noir (RAL 9004)

Sortie spirale (100/200mm) PR0149
6-001922-0000




Arrêt
6-005477-xxxx




A = 28mm
Version de couleur: blanc, brun, gris, noir, beige

Soupages à ressort PR0102
6-001871-0000


Note : pour la commande manuelle




Arrêt du volet PR0788
3-03179-0000



Étriers pour box plié 20°



Úhelníky pro podomítkový box 90°




Accrochage Octoeasy

| | | |
|--|----------|---------------|
| Accrochage Octoeasy - unique, axe 40 mm, box 125-165 | PR0648/1 | 6-013917-0000 |
| Accrochage Octoeasy - unique, axe 60 mm, box 125-165 | PR0648/2 | 6-013918-0000 |
| Accrochage Octoeasy - double, axe 40 mm, box 180-205 | PR0648/3 | 6-013919-0000 |
| Accrochage Octoeasy - double, axe 60 mm, box 180-205 | PR0648/4 | 6-013920-0000 |




Note : pour la commande par moteur

Insert d'étanchéité stabilisateur en PVC PR0430
6-001796-0000




Arrêt tournant RP0291
6-006288-XXXX




Coulisse de terminaison

Coulisse de terminaison standard
PR0431 6-010977-XXXX




Coulisse de terminaison standard – pour arrêt encastré
PR0115 6-001858-XXXX




Note : Si la largeur du volet roulant est inférieure à 1000 mm, on livre dans le profil inférieur le poids métallique zingué 18x2 mm.

Axe télescopique (axe 60mm) PR0206
6-001878-0060



Double tourillon de l'axe
6-010973-0000




Tige avec manivelle(120/130/140/150/160mm)

6-001883-0000
6-002704-0000
6-002706-0000
6-002707-0000
6-002708-0000




Serrure en cylindre PR0207
6-002131-xxxx



Version de couleur: blanc

rainure dans coulisse pour serrure cylindrique



Notes

**ISOTRA a.s.**

Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

Tél.: **+420 553 685 111**
E-mail: isotra@isotra.cz

www.persienneisotra.fr

Edition: 02/2026

ISOTRA Partenaire

... protège votre vie privée.